



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Миниатюрная Wi-Fi камера Z5S
Android



СОДЕРЖАНИЕ

1. Знакомство с устройством.....	3
2. Подключение камеры	3
3. Ответы на часто задаваемые вопросы	4

1. Знакомство с устройством



У данной модели миникамеры имеется тумблер включения и отключения устройства Вкл/Выкл, кнопка сброса до заводских настроек, слот для карты памяти SD и порт для подключения провода MicroUSB.

Для работы с камерой вам понадобится приложение HDminicam. Скачайте и установите его, отсканировав QR-код ниже.

Пожалуйста, обратите внимание: данная камера поддерживает только телефоны с программным обеспечением на базе Android.



2. Подключение камеры

1. Подключите аккумулятор к камере.
2. Тумблер Вкл/Выкл переведите в положение ВКЛ, светодиодные индикаторы будут гореть синим и красным светом по очереди.
3. Нажмите и удерживайте кнопку сброса, пока индикаторы не погаснут. Обратите внимание, кнопка утоплена в корпус камеры, чтобы зажать кнопку воспользуйтесь тонким предметом, например, скрепкой, зубочисткой или иглой.

4. Примерно через 30 секунд камера перезагрузится, снова загорятся красный и синий светодиоды попеременно. В данный момент камера находится в режиме подключения.
5. Зайдите в настройки Wi-Fi на вашем телефоне и подключитесь к сети с тем же названием, что и id камеры (см. наклейку с QR-кодом). Примечание: надпись подключено (нет доступа в интернет) - это нормальное явление.
6. Зайдите в приложение HDminicam. Камера добавится автоматически, если этого не произошло, появится надпись "у этой сети wi-fi нет доступа в интернет. Подключиться? – нажмите кнопку Подключить (обязательно).
7. Далее, если камера не добавилась автоматически, заходим в настройки и подключаем либо камеру напрямую либо от роутера.

3. Ответы на часто задаваемые вопросы

1. Почему картинка при удаленном просмотре зависает или дергается? Снизьте разрешение видео.
2. Почему файлы не сохраняются на карту? Карта памяти должна быть отформатирована перед первым её использованием.
3. Почему нет подключения? Выберите корректное подключение.
4. Почему картинка при удаленном просмотре через приложение зависает или дергается? Разные смартфоны обладают разными способностями к декодированию и разной скоростью работы. Уменьшите разрешение видео, чтобы увеличить скорость работы.
5. Как восстановить пароль? Сбросьте камеру до заводских настроек, чтобы вернуть пароль по умолчанию. Пароль по умолчанию: 8888.

Примечание

Имя устройства легко заполнить. Просто нажмите «Вставить» (Paste) в P2P UID. Пароль по умолчанию 8888. Если пароль был изменен, введите новый.

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**